




|  | Lampy współpracujące z akcesoriami LumiQuest® w automatyce TTL lub w trybach ręcznych. (Pracując w manualu należy upewnić się, że czujnik pomiarowy lub reflektor wspomagający lampy nie jest zasłaniany) | Lampy, które wymagają modyfikacji dla poprawnej współpracy z niektórymi akcesoriami LumiQuest® | Lampy, które nie współpracują z akcesoriami LumiQuest® |
|---|--|---|--|
| Canon | 300EZ, 380EX, 300TL, 420EX, 540EZ, 550EX, 580EX | | 480EG, MACRO Ringlight ML-3, 200E |
| Metz | 45CL-1, 45CL-3, 45CL-4, 45CT-4, 50MZ-5, 54MZ-3, 54MZ-4, 60CT-1, 60CT-3, 70MZ-5 | 32Z-1, 32Z-2, 32Z-3, 34AF-3, 36 C-2, 40MZ-2, 34AF-3, 44AF-3C | |
| Minolta | 2800AF, 3600HS, 5400HS, 5600HS, 3500XI, 4000AF | | Maxxum 2000xi |
| Nikon | SB-16B, SB-24, SB-25, SB-26, SB-28, SB-50, SB-80, SB-600, SB-800 | SB-22 | SB-15, SB-20, SB-23, SB-27, SB-30 |
| Pentax | AF220T, AF280T, AF330FTZ, AF360FGZ, AF400T, AF220T AF400FTZ, AF500FTZ | | AF080C, AF140C, AF160SA, AF200T, AF200SA, AF240FT, AF260SA |
| Sigma | EF430 Super, EF500 | | 140DG |
| Olympus | FL40, FL50, FL36, T32 | | T20 |
| Leica | | | SF20 |
| Sony | FLV-1000, HVL-F32X, HVL-1000 | | |
| SunPak | 622, G4500DX/AUTO 555, 544, B3600DX/AUTO 444D, B3600D/AUTO433AF, B22400D/AUTO 266D, 200D2, AUTO355AF, 144PC, 422D, PZ5000, 4000, PZ40X, PZ4000AF, PZ500AF, MZ2440AF, B22400D/AUTO266D/2000D2, AUTO 144D, 1600A, 2000A | 120 JTTL, AUTO PRO 120J | RINGLIGHT DX-8R, RINGLIGHT DX-12R, 1400M, 144 FB38, CyberFlash, DigiFlash, Platinum, 1400M |
| Vivitar | 550 FD, 2800, 2800-D, 2700, 730AF, 850 AF, 560-D, DF200, 728AF, 50D, 283, 285 HV, 728 AF | 273, TR No Bounce, 2600, 2600-D, 272TY | 5000 MACRO RING, 2000, 16A, 1900, 16M |
| Contax | TLA280, TLA360 | | TLA480 |